

AUSWAHLLISTE BTC I STARTER

BTC I eco	Ident-Nr.	Bezeichnung	Funktion	Beschreibung
▲	5081156	BTC I Starter 44	Voreinstellgerät	Max. Werkzeuglänge Z = 400 mm Max. Werkzeugdurchmesser D = 400 mm Optikträger Standard inkl. Rachenlehre d = 0 mm
Bedienung / Merkmale				
▲	-		Bilz-Control	Bedienung des Menüs über Dreh-Drückknopf
▲	-		TFT-Farbmonitor	BILZ Gerätesteuerung „eco“ Bildverarbeitungselektronik inkl. Software, 7" Display
Werkzeugaufnahmespindel				
▲	5081142	BTC-Spin-Basic-SK50	Spindel Basic	Grund- Werkzeugaufnahmespindel SK50; Wälzgelagerte Präzisionsspindel <i>Seite 5</i>
*	5081176	BTC-Spin-pn-Index	Pneumatische Spindelfunktion	Spindelindexierung 4 x 90° und Spindelbremse
*	508...	BTC-Spin-Red- ...	Adapterreduzierung	Adapter Steilkegel SK 30 bis SK 45 Adapter VDI Zylinderschaft VDI 16 bis VDI 60 Adapter Polygonschaft PSC 32 bis PSC80 Adapter Hohlschaftkegel HSK 25 bis HSK 100 (ohne/mit manuelle Exzenterspannung) <i>Seite 5</i>
Software				
▲	509...	BTC- ... -Starter	Sprachdialog Deutsch	Sprachdialog in verschiedenen Sprachen erhältlich
▲	-		Dynamisches Fadenkreuz	Dynamisches Fadenkreuz für automatisches Messen
▲	-		Schneidenformerkennung	Automatische Schneidenformerkennung
*	5096809	BTC-Inspection	Schneideninspektion	12-fache Vergrößerung der Schneide im LED-Auflicht zur Qualitätskontrolle der Werkzeugschneiden
*	5097151	BTC-SF-Messerweiterung	Messerweiterung	Softwarefunktion Messerweiterung 3 weitere Messergebnisse: Schneiden, Eckradius und 2 Schneidenwinkel
*	5096812	BTC-SF-RunMes	SF Rundlauf & übergroße Radien/Winkel	Softwarefunktion Messen Rundlauf am Werkzeugschaft und übergroße Radien und Winkel; Projektorfunktion
▲	-		SF Werkzeugkontur	Softwarefunktion zur Bestimmung und Messung der Werkzeugkontur
▲	-		Nullpunktüberwachung	Sicherheitsabfrage für Adapternullpunkte zur Verhinderung von Maschinencrashes
▲	-		Adapterverwaltung (99)	Speichern und Verwalten von Adapternullpunkten
*	5096813	BTC-Toolmanagement	Werkzeugverwaltung	Speichern von Werkzeugdaten mit Identnummer, Bezeichnung, T-Nummer, Nullpunkt, Sollwerte für Z und X, Speicher für 1000 Werkzeuge
▲	-		Online Hilfe	Integrierte Hilfetexte
▲	-		Navigator	Kompassnadel – einfache Positionierung der Kamera zur Vermessung von Sollwerten am Werkzeug
Datenausgabe				
*	5096814	BTC-Printer-USB	Drucker Etikette USB	Ausgabe von Thermo-Etiketten
▲	-		USB (1x)	USB 2.0 Schnittstellen, Datenausgabe über USB
▲	-		COM/seriell	Datenausgabe über RS232 Schnittstelle
*	5081384	BTC-Clean	BTC-Clean	Reinigungsmasse für Werkzeugschneiden
Optionen				
*	5097150	BTC-INB	Inbetriebnahme/ Grunds Schulung	Kosten pro 8h-Tag für drei Mitarbeiter/in Ihrem Hause (BRD). Reisekosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt, wenn mehrere Anreisen nach Kundenwunsch erforderlich sind.
*	5081139	BTC-TISCH-BTC I	Unterstellschrank für BTC I Voreinstellgerät	1500 B x 900 T x H 840 mm <i>Seite 6</i>
Bedienungsanleitung				
	5096815	BTC-OP-Man-Starter	Bedienungsanleitung	Bedienungsanleitung
Verpackung				
*	5096816	BTC-TVP-Starter	Kartonverpackung HT	Kartonverpackung HT

▲ = Standard * = Option