



WFLC/Tr-HFP

Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit HF-Technik
zum Gewindeschneiden auf Bearbeitungszentren
Quick change tapping chuck with HF-technology
for tapping on machining centres



Bezeichnung Designation				d	d ₂	I	TR... DIN 6327		
							TR20x2	TR28x2	TR36x2
WFLC115Z/TR...HFP	1	M3-M12	7,5 7,5	39	19	I	87	87	
						Id. No.	6731169	6731170	
WFLC220Z/TR...HFP	2 B RL	M3-M12	10 10	60	31	I		106	108
						Id. No.		6731174	-

HFP Zubehör
HFP Accessories

Bezeichnung Designation		Id. No.	
HFE3002/...	Empfänger Receiver		Kanal-Nr. bitte bei Bestellung angeben Channel no. necessary when ordering
HFS3100-K...	Sender Transmitter		Kanal-Nr. bitte bei Bestellung angeben Channel no. necessary when ordering
HFA-0	Antenne	6731419	lange Ausführung 100 cm long version 100 cm
HFA-2	Antenna	6731616	kurze Ausführung 30 cm short version 30 cm
			beide Ausführungen mit 5 m Kabel both versions with 5 m cable
HFC70	Handempfänger Hand receiver	6731591	für Funktionstest, z. B. Batteriealarm for testing, e. g. battery alarm
HF-BT15	Batterietester Battery tester	6731457	zum Prüfen der Lithiumbatterie to test the lithiumbattery
DR16x1	Dichtung Seal	6943568	für Verschlusschraube im Schaft HFP119-16-BG for screw in shank HFP119-16-BG
V-V161	Montagevorrichtung Assembly fixture	6742842	für Dichtung DR16x1 for seal DR16x1
B/SL-750/s-1/2AA/2	Batterie Battery	6943531	Lithiumbatterie 3,6 V TADIRAN Lithiumbattery 3,6 V TADIRAN
HFE3002/1-51	Mehrkanal-Empfänger Multi-channel receiver	6731761	Mehrkanal-Empfänger für Voreinstellraum; zum Testen der Futter Multi-channel receiver for presetting room; to check the chucks
V-V126.3	Schlüssel Key	6742678	Schlüssel Sender-Montage/Demontage Key transmitter assembly/disassembly

Bestellbeispiel: WFLP130-30/TR.20-HFP (Futter chuck)
Ordering example: HFS3100-K2 (Sender Transmitter)
HFE3002/2 (Empfänger Receiver)
HFA-2 (Antenne Antenna)
WESN 1B-8x6,2-M8 (Einsatz Adaptor)